

Touch Geräte

Artikel hinzufügen

1. Betriebsart wechseln vom Registrieren auf Programmieren.
 - 1.1. Rechts oben auf R drücken
 - 1.2. Ein Fenster öffnet sich mit den verschiedenen Betriebsarten
 - 1.3. P auswählen
2. PLU in Type auswählen
 - 2.1. Type Taste auswählen
 - 2.1.1. Welches Type ausgewählt wird hat keine Bedeutung
 - 2.2. PLU (20) auswählen im Fenster
3. Gewünschten hinzufügen
 - 3.1. Freien PLU finden mit der „##“ Taste
 - 3.2. In den ersten zwei Zeilen wird die Bezeichnung des jeweiligen Artikels eingegeben
 - 3.3. Bei DEP die Nummer der Warengruppe wo der Artikel hinterlegt werden soll
 - 3.3.1. Wie Sie die Liste der Warengruppen erhalten erfahren Sie ganz unten
 - 3.4. Falls die Option Steuer „MwSt.“ aktiviert ist muss hier die Zahl für die Steuer eingegeben werden
 - 3.4.1. 1 = 10 %
 - 3.4.2. 2 = 20 %
 - 3.4.3. 3 = 13 %
 - 3.4.4. 4 = 0 %
4. Jeweils die Eingaben mit Enter bestätigen
5. Type Taste auswählen wenn Sie mit der Programmierung fertig sind
6. Programmieren beenden und Betriebsart auf Registrieren wechseln.
 - 6.1. Rechts oben auf P drücken
 - 6.2. Ein Fenster öffnet sich mit den verschiedenen Betriebsarten
 - 6.3. REG auswählen.

Wie erhalte ich die Nummern meiner Warengruppen

Eine Liste der Warengruppen können Sie von uns anfordern.

Diese wird dann per PDF an ihnen gesendet.

Falls Sie eine Liste ihrer Warengruppen benötigen würden wir Sie darum bitten uns eine E-Mail zu schicken an folgende E-Mail Adresse:

david.neureiter@angerer.co.at

Mit folgenden Betreff:

Warengruppen_Registrierkasse