

## Datum Uhrzeit ändern

Die Tasten einzeln Tasten sind jeweils am rechten unteren Rand mit Datum und Zeit markiert.

Für die Modelle QMP50 QMP18 CR21

1. Betriebsart wechseln vom Registrieren auf Programmieren.
  1. X Taste so oft betätigen bis P im Display erscheint
2. Datum ändern
  1. Datum eingeben in einem bestimmten Format
    1. DDMMYYYY
    2. Bsp.: 5. November 16 soll im folgenden Format eingegeben werden:  
05112016
  2. „Retour“ Taste betätigen
3. Uhrzeit ändern
  1. Uhrzeit eingeben in einem bestimmten Format
    1. HHMMSS
    2. Bsp.: 17:23:46 soll im folgenden Format eingegeben werden:  
172346
  2. „Sofort Storno“ Taste betätigen
4. Betriebsart wechseln vom Programmieren auf Registrieren
  1. X Taste so oft betätigen bis REG im Display erscheint

Für die QMP 2000 Serie

1. Betriebsart wechseln vom Registrieren auf Programmieren.
  1. X Taste so oft betätigen bis P erscheint im Display
2. Datum ändern
  1. Datum eingeben in einem bestimmten Format
    1. DDMMYYYY
    2. Bsp.: 5. November 16 soll im folgenden Format eingegeben werden:  
05112016
  2. Taste links neben der Taste 4 betätigen

	7	8	9
	4	5	6
	1	2	3

3. Uhrzeit ändern
  1. Uhrzeit eingeben in einem bestimmten Format
    1. HHMMSS
    2. Bsp.: 17:23:46 soll im folgenden Format eingegeben werden:  
172346
  2. „Sofort Storno“ Taste betätigen
4. Betriebsart wechseln vom Programmieren auf Registrieren
  1. X Taste so oft betätigen bis REG im Display erscheint

## Für die Q-Touch Geräte

1. Betriebsart wechseln vom Registrieren auf Programmieren
  1. Rechts oben auf R drücken
  2. Ein Fenster öffnet sich mit den verschiedenen Betriebsarten
  3. P auswählen
2. Datum ändern
  1. Datum eingeben in einem bestimmten Format
    1. DDMMYYYY
    2. Bsp.: 5. November 16 soll im folgenden Format eingegeben werden:  
05112016
    3. „Date“ Taste betätigen
3. Uhrzeit ändern
  1. Uhrzeit eingeben in einem bestimmten Format
    1. HHMMSS
    2. Bsp.: 17:23:46 soll im folgenden Format eingegeben werden:  
172346
    3. „Time“ Taste betätigen
4. Programmieren beenden und Betriebsart auf Registrieren wechseln
  1. Rechts oben auf P drücken
  2. Ein Fenster öffnet sich mit den verschiedenen Betriebsarten
  3. REG auswählen