

Hier finden Sie eine Anleitung wie Sie die Kopfzeile und Fußzeile bearbeiten

#### Kopfzeile und Fußzeile ändern

1. Betriebsart wechseln vom Registrieren auf Programmieren
  - 1.1. Rechts oben auf R drücken
  - 1.2. Ein Fenster öffnet sich mit den verschiedenen Betriebsarten
  - 1.3. P auswählen
2. Kopf oder Fuß in Type auswählen
  - 2.1. Type Taste auswählen
    - 2.1.1. Welches Type ausgewählt wird hat keine Bedeutung
  - 2.2. Kopf (7) oder Fuß (8) auswählen
3. Kopfzeile oder Fußzeile ändern
  - 3.1. Mit „↓“ und „↑“ können Sie zwischen den einzelnen Zeilen wechseln
  - 3.2. Als erstes müssen Sie die Schriftgröße definieren und darauf den Text
    - 3.2.1. Bsp. Schriftgröße: 7
    - 3.2.2. Bsp. Text: Cafe Black and white
      - 3.2.2.1. Eingabe : 7Cafe Black and white
  - 3.3. Mit "Enter" bestätigen Sie die Eingabe
    - 3.3.1. Wir empfehlen für Überschriften die Schriftgröße 7 und für Textinhalte Schriftgröße 1
4. Programmieren beenden und Betriebsart auf Registrieren wechseln
  - 4.1. Rechts oben auf P drücken
  - 4.2. Ein Fenster öffnet sich mit den verschiedenen Betriebsarten
  - 4.3. REG auswählen